

Mode d'emploi:

La balance pour cerf est composée de deux éléments: la balance et l'écran d'affichage. La distance maximale entre la balance et l'écran d'affichage est de 15,24 mètres en plein air. Des obstacles tels que les murs et les bâtiments vont diminuer la transmission et la distance de réception.

Opération de pesée:

- * Choisir kg ou lb par le biais de l'interrupteur sur le côté de l'écran d'affichage.
- * Appuyer sur ON/OFF/TARE pour allumer l'écran d'affichage et régler l'interrupteur sur le côté de la balance sur la position ON. Une lumière LED devrait normalement s'allumer sur la balance.
- * L'écran d'affichage va commencer à recevoir des signaux de la balance et va clignoter 888.8 jusqu'à ce que le signal soit reçu.
- * Attendre jusqu'à ce que 00.0 apparaisse sur l'écran puis pendre l'animal sur le crochet de la balance.
- * L'écran va afficher le poids. Il va se mettre à jour si le poids change.
- * Pour verrouiller le poids, appuyer sur le bouton LOCK sur la balance. Pour déverrouiller le poids affiché, ré-appuyer sur le bouton LOCK.
- * Appuyer sur ON/OFF/TARE pour tarer ou enlever le poids et peser une autre charge quand 00.0 apparaît.

Note: Si le poids est enlevé après que le ON/OFF/TARE soit appuyé, l'écran va afficher le poids chargé en négatif; pour continuer la pesée, ré-appuyer sur ON/OFF/TARE pour remettre la balance à zéro.

- * Pour éteindre la balance et l'écran d'affichage, appuyer sur ON/OFF/TARE et maintenir environ 3 secondes et régler l'interrupteur sur le côté de la balance sur la position OFF.

Note: « Err » s'affichera si la balance affiche plus de 150 kg ou -90,5 kg; elle re-fonctionnera normalement une fois la charge réduite.

- * Piles requises:
 - * 3 AAA pour la balance
 - * 3 AAA pour l'écran d'affichage
- * Durée de vie des piles:
 - * Balance: 30 heures
 - * Ecran d'affichage: 45 heures
- * Avertissement piles faibles:
 - * Balance: « L » s'affiche sur l'écran à 3.5 volts ou en-dessous.
 - * Ecran d'affichage: « Lo » s'affiche à 3.5 volts ou en-dessous.

Les signaux d'autres appareils tels que les micro-ondes, les enceintes sans fils, les écouteurs ou casques, les téléphones portables... peuvent interférer avec ce produit et causer un problème temporaire de réception. C'est normal et n'affecte pas la performance générale du produit. La transmission et la réception redeviendront normaux une fois que l'interférence sera terminée.