

Calibre	Diamètre [mm / inch]	Fabricant d'ogives	Type d'ogive	Masse de l'ogive [g]	Masse de l'ogive [grain]	Fabricant de poudre	Type de poudre	Masse de poudre maximale [g]	Masse de poudre maximale [grain]	Masse de poudre minimale [g]	Masse de poudre minimale [grain]	Type d'amorce	Fabricant d'amorces	Type d'amorce	Fabricant d'étuis	L6 [mm]	pour charge max. v3 [m/s]
9,3 x 62	9,3 / .366	RWS	Evolution Green	11,90	184	Rottweil	R 902	4,082	63,0	3,888	60,0	LR	RWS	5341	RWS	82,30	889
9,3 x 62	9,3 / .366	RWS	Evolution Green	11,90	184	Rottweil	R 901	3,629	56,0	3,434	53,0	LR	RWS	5341	RWS	82,00	877
9,3 x 64	9,3 / .366	RWS	Evolution Green	11,90	184	Rottweil	R 902	4,666	72,0	4,471	69,0	LRM	RWS	5333	RWS	84,50	963
9,3 x 74 R	9,3 / .366	RWS	Evolution Green	11,90	184	Rottweil	R 902	4,050	62,5	3,888	60,0	LR	RWS	5341	RWS	94,50	853